



Livskvalitet sedan 1825

Tvättställ 740 - för bultmontage 60 cm

Utan bräddavlopp*

Produktegenskaper

FLEXIBELT
BULTAVSTÅND



- Rullstolsanpassad med grund bassäng
- Med plana ytor i bakkant för avställning
- Ytor på sidorna användbara som armstöd



Artikelnummer

RSK-nr.
7455134

Art-nr.
GB1074010102


EAN
7391530038407

Montering & Skötsel

På bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar medföljer, M12, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 50 ± 2 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spocisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion.CE godkänd.



Teknisk information

- Produktens CO₂e fotavtryck: 62 kg